



# FICHE TECHNIQUE

## Tablette lave-vaisselle 7 EN 1 20g

Data: 15/02/2021

Rev1

Pag.: 1 of 2

### 1. DÉNOMINATION DU PRODUIT

#### Tablette lave-vaisselle 7 EN 1 20g

Cod.FTOU20ALL

### 2. APPLICATIONS

TABLETTE lave - vaisselle

### 3. COMPOSITION CHIMIQUE (According Reg. 648 /2004/CE)

Tensioactifs non ioniques, polycarboxylates , phosphonates < 5%  
Agents de blanchiment à base d'oxygène, > 5% but < 15%

Contient: Enzymes(Amylase, Protease), parfum

### 4. CLASSIFICATION DANGEREUX

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mentions d'avertissement:

Attention

Mentions de danger:

**H319**  
**EUH208**

Provoque une sévère irritation des yeux.  
Contient: SUBTILISIN  
Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence:

**P102**  
**P101**  
**P305+P351+P338**  
  
**P280**  
**P337+P313**  
**P264**

Tenir hors de portée des enfants.  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les larmes de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Porter équipement de protection des yeux / du visage.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.

### 5. STOCKAGE

2 ans - Si le produit est stocké dans un endroit sec et frais (T < 35°C)

### 6. SPÉCIFICATION

- Apparence: blanc/bleu tablets
- Forme: rectangulaire
- Bi- couche : blanc / bleu



## FICHE TECHNIQUE

### Tablette lave-vaisselle 7 EN 1 20g

Data: 15/02/2021

Rev1

Pag.: 2 of 2

4. Flow Pack: standard Plastic foil (polypropylene)
5. comprimé de poids: (20 ± 0,5) g
6. Parfum: Citron
7. pH 10,8 ± 0,5
8. Package : à définir

#### 7. INSTRUCTION FOR USE

- Retirer les gros restes de nourriture de vos plats et couverts
  - Chargez le lave-vaisselle selon les instructions du fabricant.
  - Retirer le film de la tablette
  - Insérez la languette dans le distributeur à sec du détergent ,
  - Sélectionnez le cycle de lavage requis et démarrez le lave-vaisselle.
  - 1 ongles suffit quelle que soit la condition de l'eau.
  - Ne pas utiliser le programme court du lave-vaisselle
  - Utiliser un programme de lavage normal (50 ° -65 °)
  - Certains articles ne sont pas adaptés au nettoyage dans un lave-vaisselle. Celles-ci incluent du cristal au plomb et de la verrerie décorée, de la porcelaine peinte à la main ou antique, des articles ornés de motifs, des poignées d'os, du bois et des matières plastiques ne supportant pas des températures supérieures à 70 ° C, articles avec or ou autre décoration en métal précieux.
- À conserver dans un endroit frais et sec

#### 8. DOSAGE

1 TABS / WASH